

Notice d'utilisation du ScreenLogger



Comment ça marche ?

VideoLogger est un petit frame-grabber innovant, caché à l'intérieur d'un câble vidéo standard. Il est capable de capter le signal vidéo d'un ordinateur de bureau ou portable. Un circuit FPGA performant et un microprocesseur incorporés permettent de convertir le signal vidéo capté en une image JPEG et de la sauvegarder dans la mémoire interne de 2 gigaoctets.

VideoLogger est un appareil purement électronique ce qui signifie qu'il ne requiert ni pilote ni logiciel et qu'il n'influence pas la transmission vidéo vers un écran ou un téléviseur.

Il est très facile de lancer cet appareil : **branchez tout simplement le vidéo-logger entre la sortie vidéo et l'écran ou le téléviseur**. Ensuite, connectez le câble USB à une prise USB libre (juste pour alimenter l'appareil).



Comment voir les captures d'écran enregistrées ?

La récupération des captures d'écran ressemble à l'utilisation d'un appareil numérique. Utilisez la clé USB personnelle fournie avec l'appareil et insérez-la au port USB de l'ordinateur. Le vidéo-logger s'affichera comme disque amovible contenant les captures d'écran sous forme de fichiers JPEG. Ces fichiers contiendront des informations relatives à l'heure et à la date de la capture.

